

JiWa EI30-avskiljande Gas/Gasolskåp

SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) Provningsar:

- ✓ Brandtestat enligt NT Fire 017 - 30 minuter
- ✓ Skåpet klarar möbelfaktas extra höga krav på ytors tålighet. SP rapport 98B1,0718 rev.
- ✓ Vålgjordhet enligt SS 83 90 30 och funktion och säkerhet utom stabilitet enligt SS-EN 1153 motsvarar FMV's krav. SP utlåtande BTkP008963B. (Stabilitet enligt tillverkarrapport)

Skåpen är avsedda för inomhusförvaring. Löser kravet på Ei30-avskiljning för gasflaskor med en sammanlagd volym om högst 250 liter. Läs mer MSB's författning och allmänna råd MSBFS 2020:1. www.msb.se



Se även våra gasskåp G30 enligt den Europeiska laboratoriestandarden 14470-2.

Minsta avstånd vid placering av lösa behållare upp till 1200 liter

MSBFS 2020:1	De lösa behållarnas totala volym (liter)	Avstånd mellan lösa behållare och:					
		• byggnad i allmänhet, • brännbart material eller • brandfarlig verksamhet		• stor mängd brännbart material		• utrymningsväg från svårutrymda lokaler	
		meter		meter		meter	
			EI 30	EI60		EI60	
Icke publik Verksamhet	0 - ≤ 60	0	0	0	0	0	0
	> 60 - ≤ 250	3	0	0	12	0	25
	> 250 - ≤ 1200	3	3	0	12	0	25
Publik Verksamhet	0 - ≤ 250	3	0	0	12	0	25
	> 250 - ≤ 1200	3	3	0	12	0	25

EI30-GAS4

EI30-GAS2

EI30-GAS3



Jinwall Inredningar AB
Danska vägen 23
412 74 Göteborg

Tel: +46 (0)31-335 90 80

E-mail: ta@jiwa.se
www.jiwa.se

221102

Storlekar och ventilation

EI30-Gas/Gasolskåpet är utrustat med ventilationsöppningar i ryggen. Skåpet placeras mot yttervägg så att ventilation kan ske genom yttervägg utan mekanisk ventilation.

Se även våra gasskåp G30 godkända enligt den Europeiska laboriestedanden 14470-2 (mekanisk ventilation).

Art nr.	Storlek Utvändigt	Storlek Invändigt (Dagmått)
EI30GAS1	H853 x B925 x D770 mm.	H628 x B700 x D600 mm.
EI30GAS2	H1125 x B925 x D770 mm.	H900 x B700 x D600 mm.
EI30GAS3	H2003 x B925 x D600 mm.	H1775 x B700 x D435 mm.
EI30GAS4	H853 x B925 x D600 mm.	H628 x B700 x D435 mm.

Tillbehör

Skåpen kan utrustas med flyttbara hyllor, utdragbara hyllor med uppvikta kanter och lås inkl. 2 nycklar. EI30GAS1 och EI30GAS2 kan också utrustas med gasolvagn inkl. insats med ramp. Vagnen är elförzinkad.

Hyllorna klarar 70 kg jämn belastning.



Flyttbar hylla



Vagn inkl. ramp



Utdragbar hylla

Gasoltuber i Gasol EI 30 skåpet

Typ: Djup 770	Gasoltyp:	Vikt/kg:	Diam/mm	Höjd/mm	Antal/st	
EI30GAS1 och EI30GAS2						
Stomme, bottenmått 785 x 605	2012	2 Kg	215	230	8 st	H853
	PA6	6 Kg	210	500	8 st	H853
	P6	6 Kg	300	450	4 st	H853
	PA11	11 Kg	300	615	4 st	H853
	P11	11 Kg	300	605	4 st	H853
Endast EI30GAS2	P19	19 Kg	320	790	3 st	H1125
Gasolvagn, inv. mått 632 x 542	2012	2 Kg	215	230	6 st	
	PA6	6 Kg	210	500	6 st	
	P6	6 Kg	300	450	2 st	
	PA11	11 Kg	300	615	2 st	
	P11	11 Kg	300	605	2 st	
Hylla utdragbar, inv. mått 659 x 555	2012	2 Kg	215	230	6 st	
	PA6	6 Kg	210	500	6 st	
	P6	6 Kg	300	450	2 st	
	PA11	11 Kg	300	615	2 st	
	P11	11 Kg	300	605	2 st	
Hylla fast, mått 788 x 550	2012	2 Kg	215	230	7 st	
	PA6	6 Kg	210	500	7 st	
	P6	6 Kg	300	450	3 st	
	PA11	11 Kg	300	615	3 st	
	P11	11 Kg	300	605	3 st	
Typ: Djup 600						
EI30GAS3 och EI30GAS4						
Stomme, bottenmått 785 x 435	2012	2 Kg	215	230	6 st	
	PA6	6 Kg	210	500	6 st	
	P6	6 Kg	300	450	2 st	
	PA11	11 Kg	300	615	2 st	
	P11	11 Kg	300	605	2 st	
Endast EI30GAS3	P19	19 Kg	320	790	2 st	

Gasskåp EI30, med håltagning i ryggen.

Skåpet sedd framifrån.
Håltagningen i ryggen.

Benämning Skåptyp A B

EI30 Gas 1	853	853	616
EI30 Gas 2	1123	1123	886
EI30 Gas 3	2003	2003	1766
EI30 Gas 4	853, Djup 600	853	616

Medlevereras:
2 st Inloppsrör ILU 80
2 st Skarvrör längd 75
8 st Popnit SU/St 3,2x8

Utsida Innsida

Popnit SU/St 3,2x8 (4x) Popnit SU/St 3,2x8 (4x)